



* Manteniendo pulsado el botón SOS durante **5 segundos** provoca el envío de la señal de emergencia al organizador



Botón de encendido/apagado

1 ¿Cómo encender el dispositivo?

Se ha de mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que la luz roja se encienda. Acto seguido, las otras luces comenzarán a parpadear.

2 ¿Cuándo encenderlo?

Se ha de encender por lo menos **15 minutos** antes de tu hora de salida en una zona despejada.

3 ¿Cómo apagar el dispositivo?

Se ha de mantener pulsado el botón de apagado durante unos segundos hasta que la luz roja empiece a parpadear.

* El parpadeo se puede mantener durante 90 segundos aproximadamente.

4 ¿Cuándo apagarlo?

Se ha de apagar el dispositivo por lo menos **5 minutos** después de la llegada a meta.